

Делимано 18 в 1 Мултикукър

5) Таблица с програми за готвене

№	Програма	Отброяването на времето започва	Детайли за програмата
1	Супа	След старта на програмата	Зададено време за готвене: 1 час / Времето може да се наглася от 1 до 4 часа, с всяко натискане на бутона прибавяте по 10 минути / Температура на готвене: 97°C
2	Ориз	След старта на програмата	Зададено време: 40 минути / Времето може да се наглася от 20 минути до 2 часа, с всяко натискане на бутона прибавяте по 5 минути / Температура на готвене: 115°C, температура на завършване на програмата 115 °C+ 5 мин
3	Пържене	След достигане на желаната температура	Зададено време по подразбиране: 30 минути / Времето може да се наглася от 10 мин до 1 час, с всяко натискане на бутона прибавяте по 5 минути / Температурата на готвене се наглася от 100°C до 160°C
4	Паста	След достигане на желаната температура Звуков сигнал при стартиране на обратното броене	Зададено време по подразбиране: 8 минути / Времето може да се наглася от 8-20 минути, с всяко натискане на бутона прибавяте по 1 минута / Температурата на готвене се наглася от : 105-115°C, температурата на програмата завършва на 140°C
5	Кекс	След стартиране на програмата	Зададено време по подразбиране: 1 час / Времето може да се наглася от 30 минути - 3,5 часа, с всяко натискане на бутона прибавяте по 10 минути / Температура за готвене : 130°C
6	Хляб	След стартиране на програмата	Зададено време по подразбиране: 3 часа, 1 фаза по подразбиране – 2 часа, 2 фаза – 1 час / Времето за готвене НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРОМЕНЯ / Температура за готвене : 45°C - първо 2 часа, 130°C - последно 1 час
7	Ризото	След стартиране на програмата	Зададено време по подразбиране: 1 час / Времето може да се наглася от 20 минути до 2 часа, с всяко натискане на бутона прибавяте по 5 минути / Температура на готвене: 120-125°C, температура на програмата при завършване -145-150°C

8	Пица	След стартиране на програмата	Зададено време по подразбиране: 20 минути / Времето може да се наглася от 20 минути до 1 час, с всяко натискане на бутона прибавяте по 5 минути / Температура на готвене : 120-160°C
9	Леко запържване	След стартиране на програмата	Зададено време по подразбиране: 2 часа / Времето може да се наглася от 1 до 8 часа, с всяко натискане на бутона прибавяте по 30 минути / Температура на готвене : 90°C
10	Греяно вино	След стартиране на програмата Без функция поддържане затоплено	Зададено време по подразбиране: 12 часа / Времето може да се наглася от 6 до 12 часа, с всяко натискане на бутона прибавяте по 1 час / Температура на готвене: 55°C
11	Кнедли	След достигане на избраната температура Звуков сигнал при стартиране на обратното броене	Зададено време по подразбиране: 15 минути / Времето може да се наглася от 8 до 50 минути, с всяко натискане на бутона прибавяте по 1 минута / Температура на готвене: 125°C
12	Претопляне	След стартиране на програмата	Зададено време по подразбиране: 20 минути / Времето може да се наглася от 10 минути до 1 час, с всяко натискане на бутона прибавяте по 5 минути / Температура на готвене: 115°C
13	Овесена каша	След стартиране на програмата	Зададено време по подразбиране: 5 минути / Времето може да се наглася от 5 минути до 1 час, с всяко натискане на бутона прибавяте по 5 минути / Температура на готвене : 96°C
14	Бавно готвене	След стартиране на програмата	Зададено време по подразбиране: 5 часа / Времето може да се наглася от 1 час до 5 часа, с всяко натискане на бутона прибавяте по 1 час / Температура на готвене: 1-ви час - 45°C, 2-ри час - 65°C, 3-ти час -85 °C, 4-ти час - 95 °C
15	Печене	След стартиране на програмата	Зададено време по подразбиране: 30 минути / Времето може да се наглася от 10 минути до 2 часа и половина, с всяко натискане на бутона прибавяте по 5 минути / Температура на готвене: 145°C
16	Готвене на пара	След стартиране на програмата	Зададено време по подразбиране: 30 минути / Времето може да се наглася от 10 минути до 1 час, с всяко натискане на бутона прибавяте по 5 минути / Температура на готвене: 98-99°C
17	Месо	След стартиране на програмата	Зададено време по подразбиране: 6 часа / Времето може да се наглася от 2 до 8 часа, с всяко натискане на бутона прибавяте по 1 час
18	Режим по избор		Времето се наглася от 5 минути до 9 часа и 55 минути / Температурата се наглася от 35 до 160°C.
	Поддържане храната топла	24 часа	
	Пренастройване	От 30 минути до 24 часа	С всяко натискане на бутона прибавяте по 10 минути